

## Så här gör du för att förbättra spiskåpens effekt

Har du en spiskåpa som inte fungerar som den borde? Här kommer några tips i tre steg om hur du kan förbättra funktionen och möjligheterna att ventilerat bort matos.

Det finns två relativt enkla saker som du själv kan åtgärda:

- Göra rent filtret
- Kontrollera och justera spjällfunktionen

Båda dessa åtgärder kan förslagsvis genomföras samtidigt, vilket bör förbättra sugförmågan i spiskåpan.

### 1. Lossa filtret på undersidan av kåpan.

Filtret hålls fast av två skruvar som lätt kan lossas. När du sen drar skruvarna mot dig lossnar filtret och kan plockas ner.



Diska noggrant rent filtret från smuts och fett. Filtret går att diska i diskmaskinen.

2. Bakom filtret sitter spjället. Det ska kunna manövreras från den ratt (timer) som sitter på spisfläktens undersida, i närheten av belysningens strömbrytare. Om du vrider på ratten ska också spjället öppnas vilket i sin tur medför att luftflödet genom kåpan ökar (forcering).



3. Ibland kan spjället fastna. Det beror oftast på att fett klistrar fast spjället mot spiskåpens undersida. Om det är så hos dig kan du lyfta på spjället för hand och rengöra både på spjällets tätningring (som sitter på undersidan) samt på kåpens motstående sida.



När det är gjort - testa funktionen genom att vrida på timern. Om allt är OK ska spjället lättas från fläktens undersida. När du hör att luftbruset ökar är det ett kvitto på att du förbättrat spiskåpens förmåga att suga ut matoset.

Återmontera därefter filtret genom att sätta det på plats och skjuta tillbaka skruvarna så att dessa låser fast filtret i rätt läge.